

### **An unsere Kunden der Dräger Anästhesiearbeitsplätze Atlan**

Die betroffenen Kunden werden direkt kontaktiert.

Unser Zeichen  
PR148639 / TSB\_013

Tel.  
+41 58 748 74 74

E-Mail  
quality.ch@draeger.com

11. Oktober 2024

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

#### **Möglicher Ausfall der automatischen Ventilation aufgrund eines Fehlers der Motorelektronik**

**Betroffen sind nur Atlan Anästhesiearbeitsplätze gemäss Anhang.  
Andere Anästhesiegeräte sind NICHT betroffen!**

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen unserer weltweiten Marktbeobachtung sind uns Fälle bekannt geworden, in denen Atlan Anästhesiearbeitsplätze entweder vor der Anwendung einen Ausfall des Kolbenventilators angezeigt haben oder es während der Anwendung zu einem Ausfall der maschinellen Ventilation gekommen ist. Bisher wurde uns dazu keine Patientenschädigung berichtet. Unsere Untersuchung ergab, dass die Fälle auf einen Fehler der Motorelektronik zurückzuführen sind, für den eine zeitlich begrenzte Abweichung im Montageprozess ursächlich war. Wir können nicht sicher ausschliessen, dass alle im oben genannten Seriennummernbereich produzierten Atlan Anästhesiearbeitsplätze betroffen sind. Unseren Aufzeichnungen zufolge haben Sie eins oder mehrere Geräte aus dem betroffenen Seriennummernbereich von uns erhalten.

**Tritt der Fehler vor der Anwendung auf, z.B. im Standby oder im Systemtest, kann die automatische Ventilation nicht gestartet werden. Tritt der Fehler während einer laufenden Prozedur auf, kann die mechanische Ventilation ausfallen und das Gerät alarmiert mit der Meldung „Ventilator Fehler!!!“. In beiden Fällen ist eine Handbeatmung oder Spontanatmung weiterhin möglich. Es kann erforderlich sein, den Patienten von Hand zu beatmen, um einen Patientenschaden zu vermeiden. Dafür stellt der Atlan auch mit bestehender Fehlermeldung zum Ventilator weiterhin uneingeschränkt die Frischgas- und Anästhesiegasdosierung, sämtliche Monitoringfunktionen sowie den Beatmungsmodus Man/Spon zur Verfügung.**

Unser Dräger Service wird Sie kontaktieren, um einen für Sie kostenfreien Austausch des Motors zu vereinbaren.

**Bis dahin betreiben Sie Ihre Geräte bitte weiter mit der gewohnten Aufmerksamkeit, indem Sie das Gerät entsprechend der Atlas Gebrauchsanweisung nur unter permanenter Aufsicht anwenden. Sollte es zu einem Ausfall der mechanischen Ventilation kommen, nutzen Sie den Beatmungsmodus Man/Spon, um den Patienten ggf. von Hand zu beatmen.**

Bei Bedarf können sie die Alarmpriorität des Alarms „Ventilator Fehler!!!“ mit „ALARM RESET“ herunterstufen.

Bitte stellen Sie sicher, dass sämtliche Anwender des Dräger Atlas sowie andere betroffene Personen in Ihrem Hause diesen wichtigen Sicherheitshinweis zur Kenntnis nehmen. Zur Bestätigung möchten wir Sie bitten, die beiliegende Antwortkarte auszufüllen und an uns zurückzusenden. Wenn Sie die Produkte Dritten zur Verfügung gestellt haben, leiten Sie eine Kopie von diesem Wichtigen Sicherheitshinweis bitte weiter. Bitte bewahren Sie diesen Wichtigen Sicherheitshinweis mindestens so lange auf, bis der Motor ersetzt wurde. Die zuständige Behörde (Swissmedic) wurde über die Aktion informiert.

#### **Identifikation betroffener Medizinprodukte:**

Gemäss unseren Aufzeichnungen haben Sie mindestens einen Atlas Anästhesiearbeitsplatz erhalten, der von der Drägerwerk AG & Co. KGaA hergestellt wurde und von diesem Problem betroffen sein könnte.

#### **Kontakt:**

Bei Fragen steht Ihnen Ihr Dräger-Ansprechpartner vor Ort jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen im Rahmen dieser Massnahme entstehen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse  
Dräger Schweiz AG



Mathias Steuri  
Manager Quality & Regulatory Affairs / PRRC



Lisa Baumgartner  
Assistant Quality Management

**Anhang zum Wichtigen Sicherheitshinweis – betroffene Geräte**

Gerät	Sachnummer	Basic UDI DI
Atlan A100	8621100	040486751301035FK19X030W4
Atlan A300	8621300	040486751301035FK 19ZOOOW9
Atlan A300 XL	8621400	
Atlan A350	8621500	040486751301035FK19T010V2
Atlan A350 XL	8621600	

**Atlan A100**

Herstellungsmonat	Seriennummern	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0211
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	0285; 0286
05-2024	ASTE-...	0056; 0083; 0199; 0200; 0245; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375
06-2024	ASTF-...	0155
07-2024	ASTH-...	0023; 0088; 0119; 0209
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0001; 0037

**Atlan A300**

Herstellungsmonat	Seriennummern	
01-2024	ASTA-...	0314; 0315; 0325; 0338; 0340; 0384; 0411; 0425
02-2024	ASTB-...	0002; 0010; 0018; 0151; 0160; 0161; 0165; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0214; 0215; 0218; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0248; 0249; 0250; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280
03-2024	ASTC-...	0008; 0025; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0062; 0063; 0064; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0102; 0103; 0104; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0133; 0139; 0140; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0169; 0176; 0177; 0178; 0179; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0192; 0195; 0196; 0200; 0201; 0202; 0203; 0242
04-2024	ASTD-...	0028; 0051; 0052; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087
05-2024	ASTE-...	0012; 0013; 0014; 0015; 0041; 0042; 0043; 0044; 0063; 0064; 0065; 0084; 0176; 0177; 0178; 0179; 0243; 0244; 0282; 0299
06-2024	ASTF-...	0005; 0006; 0019; 0027; 0028; 0029; 0048; 0049; 0050; 0072; 0073; 0074; 0075; 0082; 0093; 0110; 0111; 0162; 0166; 0167; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0301; 0406; 0434
07-2024	ASTH-...	0001; 0002; 0003; 0024; 0025; 0041; 0042; 0043; 0044; 0097; 0098; 0099; 0115; 0116; 0117; 0118; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0195; 0196; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0227; 0228; 0229; 0230; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0274; 0275; 0276; 0277; 0297; 0298; 0299; 0304; 0305; 0328; 0329; 0355; 0356; 0357; 0393; 0394; 0395; 0396; 0407; 0408; 0409; 0410; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0445;

		0446; 0447; 0448; 0449; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470; 0484; 0485; 0486; 0487
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0033; 0034; 0035; 0062

### Atlas A300 XL

Herstellungsmonat	Seriennummern	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0051; 0053; 0054; 0055; 0063; 0065; 0093; 0162
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	-
05-2024	ASTE-...	0219; 0220; 0221; 0222; 0377
06-2024	ASTF-...	0472; 0473
07-2024	ASTH-...	0005; 0006; 0026; 0027; 0047; 0186; 0223; 0224; 0401
08-2024	ASTJ-...	0170
09-2024	ASTK-...	-

### Atlas A350

Herstellungsmonat	Seriennummern	
01-2024	ASTA-...	0279; 0293; 0302; 0303; 0304; 0306; 0334; 0335; 0336; 0344; 0347; 0348; 0360; 0369; 0373; 0375; 0376; 0377; 0379; 0380; 0381; 0386; 0389; 0390; 0392; 0393; 0399; 0412; 0422; 0433; 0435; 0437; 0438
02-2024	ASTB-...	0009; 0011; 0012; 0015; 0016; 0017; 0019; 0024; 0025; 0026; 0027; 0035; 0036; 0038; 0039; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0050; 0056; 0058; 0059; 0060; 0062; 0067; 0069; 0070; 0072; 0073; 0085; 0086; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0163; 0164; 0166; 0167; 0168; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0207; 0208; 0209; 0210; 0212; 0213; 0221; 0222; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0301; 0302; 0303; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316
03-2024	ASTC-...	0005; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0043; 0044; 0045; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0065; 0066; 0067; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0084; 0085; 0086; 0087; 0088; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0121; 0122; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0134; 0135; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0170; 0171; 0172; 0188; 0189; 0190;

		0191; 0193; 0197; 0198; 0199; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277
04-2024	ASTD-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0077; 0078; 0079; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0125; 0126; 0127; 0128; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0155; 0156; 0157; 0158; 0170; 0171; 0177; 0178; 0179; 0180; 0184; 0185; 0186; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0220; 0221; 0222; 0223; 0224; 0234; 0235; 0236; 0237; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284
05-2024	ASTE-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0080; 0081; 0082; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0167; 0168; 0169; 0170; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0376
06-2024	ASTF-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0083; 0084; 0085; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0152; 0153; 0154; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0163; 0164; 0165; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180;

		0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0391; 0392; 0393; 0394; 0395; 0396; 0397; 0398; 0399; 0400; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0407; 0408; 0412; 0413; 0414; 0415; 0416; 0417; 0418; 0419; 0420; 0421; 0422; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430; 0431; 0432; 0433; 0439; 0440; 0441; 0442; 0443; 0444; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0450; 0451; 0452; 0453; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470
07-2024	ASTH-...	0004; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0077; 0078; 0079; 0080; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0205; 0206; 0207; 0208; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0262; 0263; 0264; 0265; 0268; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0300; 0301; 0321; 0322; 0323; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0391; 0392; 0397; 0398; 0399; 0400; 0402; 0411; 0432; 0433; 0438; 0439; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0471; 0472; 0473; 0474; 0475; 0482; 0483
08-2024	ASTJ-...	0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0073; 0074; 0075; 0076; 0103; 0162; 0197; 0198; 0199; 0200; 0208; 0256
09-2024	ASTK-...	0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009

### Atlas A350 XL

Herstellungsmonat	Seriennummern	
01-2024	ASTA-...	0253; 0289; 0290; 0307; 0309; 0311; 0327; 0349; 0350; 0351; 0353; 0362; 0363; 0365; 0394; 0404; 0405; 0408; 0409; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430
02-2024	ASTB-...	0003; 0005; 0007; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0048; 0075; 0076; 0077; 0079; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0134; 0195; 0206; 0219; 0220; 0237; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322
03-2024	ASTC-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0007; 0026; 0068; 0069; 0070; 0082; 0083; 0099; 0100; 0101; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0118; 0119; 0136; 0137; 0138; 0163; 0180; 0181; 0194; 0229; 0230; 0243; 0244; 0245
04-2024	ASTD-...	0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0050; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0154; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0169; 0181; 0182; 0183; 0193; 0194; 0195; 0203; 0204; 0205; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0265; 0266; 0267
05-2024	ASTE-...	0016; 0017; 0034; 0035; 0057; 0058; 0059; 0060; 0062; 0077; 0078; 0079; 0085; 0086; 0087; 0108; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0163; 0164; 0165; 0166; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0195; 0196; 0197; 0198; 0202; 0203; 0223; 0224; 0225; 0226; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0278; 0279; 0280; 0281; 0300; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362
06-2024	ASTF-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0062; 0063; 0070; 0071; 0076; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0168; 0169; 0170; 0194; 0195; 0196; 0409; 0410; 0411; 0435; 0436; 0437; 0438; 0471; 0474; 0475; 0476; 0477; 0478
07-2024	ASTH-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0039; 0040; 0045; 0046; 0081; 0082; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0120; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0217; 0218; 0219; 0225; 0226; 0243; 0244; 0245; 0246; 0255; 0256; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0293; 0294; 0295; 0296; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0324; 0325; 0326; 0327; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0403; 0404; 0405; 0406; 0434; 0435; 0436; 0437; 0450; 0451; 0452; 0453; 0476; 0477; 0478; 0479; 0480; 0481; 0488; 0489; 0490; 0491
08-2024	ASTJ-...	0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0089; 0090; 0091; 0092; 0145; 0146; 0147; 0171; 0237
09-2024	ASTK-...	0002; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032

### **Empfangsbestätigung - Wichtiger Sicherheitshinweis Antwort erforderlich!**

Betrifft: PR148639 / TSB\_013  
Dräger Anästhesiearbeitsplätze Atlan  
Potenzieller Ausfall der mechanischen Ventilation

Betroffene Produkte: Atlan A300, Atlan A300 XL, Atlan A350 und Atlan A350 XL

Kundenanschrift:

---

---

---

---

Bitte bewahren Sie diesen wichtigen Sicherheitshinweis mindestens so lange auf, bis die Abhilfemassnahme durchgeführt wurde.

- Wir bestätigen den Erhalt des Sicherheitshinweises und dass die darin enthaltenen Informationen an alle betroffenen Anwenderinnen und Anwender weitergegeben wurden.

#### **Die Empfangsbestätigung wurde ausgefüllt durch:**

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

Datum und Unterschrift: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie die Empfangsbestätigung an [quality.ch@draeger.com](mailto:quality.ch@draeger.com) oder per Post an untenstehende Adresse. Vielen Dank.

Dräger Schweiz AG  
Qualitätsmanagement  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
E-Mail: [quality.ch@draeger.com](mailto:quality.ch@draeger.com)